

CREATIVE GOLF 3D SIMULAATTORIN KÄYTTÖOHJEET


Simulaattorin ohjelmistona on Creative Golf 3D ja lyöntiä analysoidaan Flight Scope Mevo+ laitteella. Mevo+ pystyy tuottamaan 16 eri analyysia lyönnistä.

Pelattavia kenttiä simulaattorissa on 115 kappaletta.

Simulaattoria ei voi käyttää ilman varattua ja maksettua aikaa.

OHJEET PELIN ALOITTAMISEKSI

1. TIETOKONEEN KÄYNNISTÄMINEN



2. VIDEOTYKIN JA NÄYTÖN KÄYNNISTÄMINEN

Sekä videotykki että näyttö ovat käynnistettävissä n. 5 minuuttia ennen varauksen alkua. Vastaavasti tykki ja näyttö sammutetaan järjestelmästä 5 minuuttia varauksen päättymisen jälkeen.

VIDEOTYKKI TULEE KUITENKIN AINA SAMMUTTAA VARAUKSEN PÄÄTTYESSÄ OHJEEN MUKAAN!

Varauksen alkaessa videotykki käynnistetään näytön vierestä löytyvällä kaukosäätimellä sinisestä napista. Varauksen päättyessä videotykki sammutetaan painamalla kaukosäätimen sinistä virtanappia kahdesti.

Varauksen päättyessä, muista sammuttaa tietokone painamalla virtanappia.

3. PÄÄVALIKKO



Ohjelman oletusnäkyminä on PÄÄVALIKKO, josta pelaamaan siirrytään klikkaamalla GOLFKENTTÄ-ikonia. Päävalikon asetuksia ei tarvitse käydä muuttamassa, kaikki pelaamiseen liittyvät asetukset määritellään myöhemmin.

4. KENTÄN VALINTA




Pelattavan kentän pääset valitsemaan klikkaamalla kuvassa näkyvän golfkentän nimeä. Oletuksena on edellinen pelattu kenttä. Kentän valinnan näkymässä voit suodattaa haettavia kenttiä sekä tarkastella kentän kuvausta, tyyliä ja haastavuutta: Voit valita suodatusperusteen yläreunan keskeltä löytyvistä SUODATIN-ikoneista. Yläreunan oikeassa laidassa olevista NÄKYMÄ-ikoneista näet kentät listattuna tai tarkemman kuvauksen avaavalla näkymällä.



Kun olet valinnut halutun pelikentän, klikkaa oikeassa alakulmassa olevaa ✓-symbolia.

5. PELIASETUKSET



Kun olet valinnut kentän, valitse seuraavaksi PELIMUOTO avautuvasta listasta, sekä pelattavien VÄYLIEN MÄÄRÄ.

Pelaajatietoja pääset syöttämään valitsemalla VALITSE PELAAJAT painikkeen, ja valitse avautuvasta valikosta LISÄÄ VIERAS.



Pelaajan nimen voit syöttää klikkaamalla Pelaajan nimi -kenttää. Voit syöttää nimen joko näppäimistöltä tai hiirellä kuvaan aukeavalla näppäimistöllä.

Vahvista nimen syöttäminen painamalla ✓-symbolia.

Valitse pelaajan kätsisyys.

Valitse pelaajan avauslyöntipaikka eli tii.


Syötä pelaajaan HCP

Voit valita myös sukupuolen.

Vahvista pelaajatiedot valitsemalla ✓-OK

TOISTA jokaisen pelaajan kohdalla, uusi pelaaja lisätään painamalla +-merkkiä

Kun kaikkien pelaajien tiedot ovat syötetty ja palaat GOLFKENTTÄ -näkyseen, jatka painamalla alareunassa olevaa PELI VALINNAT -symbolia



josta aukeavasta valikosta voit säätää pelaamiseen liittyviä valintoja. Tarkemmin seuraavalla sivulla.

YKSIKÖT: Voit valita näytetäänkö etäisyydet ja nopeudet metreinä / jaardeina tai km/h vai mph

PUTTAUS: Perusasetuksessa putataan kunnes pallo on GIMMIE-etäisyyden sisällä reiästä. Voit myös valita kirjaatko itse vai kirjaako tietokone putit/lyönnit kun olet viheriöllä tai 30 metrin sisällä lipusta. Tämä asetus ohittaa putit tai chipit ja putit pelaamisesta.

GIMMIE: Etäisyys lipusta, josta putti annetaan. +1 lyöntiä. Oletus on 1.0 m

REIÄN KOKO: Pelissä voi vaikuttaa reiän kokoon, mikä helpottaa väylän pelaamista reikään saakka. Oletuksena on 1.5

PUTTIAVUSTAJA: Tämä muuttaa kameran käyttäytymistä ja ruudukon näkymistä pelissä.


3D RUUDUKKO: Tämä asetus muuttaa puttilinjojen hahmottamista auttavan ruudukon näkymistä pelissä.

KAMERA: Asetus vaikuttaa kameran sijaintiin / käyttäytymiseen lyönnissä

VÄYLÄNÄKYMÄT: Tästä voit valita, kuinka väylä näkyy lyödessä. Suosittelemme käyttämään normaalia näkymää, joka vastaa normaalia pelitilannetta.

Kun kaikki pelivalinnat ovat tehty, paina Hyväksy ja Tallenna ✓-painiketta.


Kun PELIVALINNAT ovat syötetty ja palaat GOLFKENTTÄ -näkymään, jatka painamalla alareunassa olevaa KENTTÄ OLOSUHTEET -symbolia



josta aukeavasta valikosta voit säätää vallitsevia peliolosuhteita. Suosittelemme oletusasetuksien käyttämistä:



Kun valmista, **paina Hyväksy ja Tallenna ✓-painiketta**. Näkymä palaa takaisin GOLFKENTTÄ-valikkoon. Nyt pääsee pelaamaan, paina **HYVÄKSY JA PELAA ✓**-symbolia




6. PELAAMINEN

Peli alkaa valitun kentän 1. väylältä, pelaajalle valitulta tii-paikalta. Näkymästä selviää:

- Pelaajien tiedot kyseisellä väylällä sekä viimeisen lyönnin tilastitikka, näkymän yläosassa.
- Pelattavan väylän opaskuvan, jota klikkaamalla päästään vaikuttamaan lyöntisuuntaan. Lyöntisuunnan voi määrittää myös klikkaamalla toivottuun suuntaan isossa kuvassa.
- Valikko löytyy vasemmalta alhaalta.
- Alareunan oikeasta laidasta löytyvät käytössä olevan maila-alueen valinta (puu-rauta-wedge-putteri) sekä pallon asema kentällä (tii-väylä-raffi-hiekka)



- Kun väylän kuvaopastetta klikkaa, aukeaa se isommaksi ja voit valita haluamasi pelilinjan siirtämällä viivaa haluttuun paikkaan.
- Näkymästä selviää myös edessä oleva ala- tai ylämäki
- Kuva palaa pienemmäksi valmis-napista.



Pallon "makuu" esitetään kuvan oikeassa alakulmassa. Olosuhteen vaikutus lyönnin mittaan esitetään prosentti-lukuna. Eli tässä tapauksessa lyönnin mitasta vähenee 23-30 prosenttia.

Maila-alueen valinta tapahtuu automaattisesti, mutta mikäli haluat, voit valita käyttämäsi mailaa vastaavan alueen painamalla symbolia kunnes haluttu maila-alue on valittuna.

Pelivalikko:



Valikko aukeaa kokonaisuudessaan avaamalla valikko ja painamalla "LISÄÄ"

Valikosta voit antaa pelaajalle ns. MULLIGANIN eli mahdollisuuden uusia lyönti, mikäli lyönti vaikkapa simulaattorin lukuvirheen johdosta vaikuttaa mahdottomalta. UUSI LYÖNTI on kuten golfissa, samoin DROPPAaminen. Nämä ovat myös valikosta käytettävissä.

7. PELISTÄ POISTUMINEN

Mikäli haluat, voit ottaa esiin ensin tulokortin ja ottaa siitä vaikka kuvan kännykällä. Peli päätetään siirtymällä VALIKKO / FINISH THE GAME. Sulje ohjelma tämän jälkeen PÄÄVALIKOSTA, POISTU-napista.

Videotykki sammuu automaattisesti varauksen ajan tultua täyteen (viimeinen 60 min). Muista sammuttaa myös tietokone painamalla samaa pöydällä olevaa pyöreää virtanappia

HYVÄÄ SIMULAATTORIPELIÄ !